Appareil photo numérique Sony Mavica
Notice simplifiée et principaux menus

Introduire une disquette sur le côté de l'appareil

Mise en route : appuyer simultanément sur le point vert (power) pour dévérouiller la gâchette et coulisser vers la droite.

Faire apparaître le menu : appuyer sur la position « nord » de la rose des vents
Valider un choix : appuyer au centre de la rose des vents
Aller à droite, à gauche, en haut, etc… dans le menu : appuyer sur les positions respectives de la rose des vents est, ouest, nord
Faire disparaître le menu : appuyer successivement sur la position sud

Prise de vues : position « Still »

- cadrer, appuyer (assez longtemps) sur le déclencheur
- changement de résolution : menu / file / image size / choisir la rés. Voulue

Visualisation des images : position « Play »

- index permet de voir des miniatures des images sur l'écran
- au-dessus d'index, les touches avance et recule (tel un lecteur cd) permettent de voir les images les unes après les autres.
- supprimer une image ratée : menu delete, confirmer avec OK